

iDROMECCANICA®
BERTOLINI S.p.A.

KATALOG CZESCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I
KONSERWACYI URZĄDZENIA

Pompy

20S-25S

CZĘŚĆ OGÓLNA

Firma IDROMECCANICA BERTOLINI S.p.A. dziękuje za wybór i wyróżnienie wyrażone zakupem naszych pomp z serii 20 S + 25 S.

Pompy tej serii posiadają dwie membrany, pracujące w układzie półhydraulicznym. Dzięki szczególnym charakterystykom, pompy te stanowią idealne rozwiązanie konstrukcyjne, bardzo przydatne do zabiegów fitosanitarnych w winoroślach, w ogrodnictwie, w uprawach kwiatowych, w ochronie roślin, jak i również do dezynfekcji i dezynsekcji.

Małe gabaryty tych pomp, ograniczony ciężar oraz duża możliwość ich adaptacji w różnych wersjach, pozwalają na bezpośrednie ich sprzężenie z silnikami spalinowymi lub elektrycznymi, umożliwiając tworzenie w ten sposób lekkich agregatów motopompowych lub elektropompowych; mogą one również być sprzężone z takimi maszynami roboczymi, jak ciągniki rolnicze i ogrodnicze, i kosiarki samobieżne.

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Niezawodne działanie pompy zależy od dokładnej konserwacji jak i również od jej racjonalnego użytkowania. Zalecamy przestrzegać wskazówki niniejszej instrukcji.

CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED UŻYTKOWANIEM

Wszystkie pompy są dostarczane klientom po przeprowadzonych próbach wstępnych i gotowe do funkcjonowania. Jednakże, przed uruchomieniem urządzenia, dobrze jest przeprowadzić jeszcze dodatkowo kilka czynności kontrolnych:

POZIOM OLEJU


Sprawdzić, przy pompie unieruchomionej, czy poziom oleju jest zgodny ze wskazanym. Jeżeli wyniknie konieczność uzupełnienia, zdjąć pokrywę B /rys. 1/ i dolać oleju do poziomu zaznaczonego – odnośnie rodzaju oleju, patrz tabela 1.

UKŁAD SSAWNIX

Upewnić się, że filtr jest czysty i dobrze zamocowany do przewodu ssawnego. Sprawdzić czy przewód ssawny nie jest zagięty i czy jest dobrze połączony ze złączką dla uniknięcia zasysania powietrza przez układ.

CIŚNIENIE W POWIETRZNIKU


Sprawdzić przy pomocy manometru, ciśnienie powietrza zawartego w powietrzniku /A/ rys. 1, po uprzednim odkreceniu kapturka zawotu /E/. Wartość ciśnienia powinna wynosić od 4 do 6 atm.



Rys.1

ZAWÓR REGULACJI CIŚNIENIA

Przed uruchomieniem pompy, sprawdzić, czy dźwignia /D/ rys. 2 znajduje się w położeniu pionowym, na «ciśnieniu zero-wym». Uruchomić pompę i poczekać aż dojdzie do samoczynnego zassania. Następnie, włączyć układ pod ciśnienie, opuszczając dźwignię /D/ do położenia poziomego na «ciśnienie robocze». Regulację ciśnienia otrzymuje się przez obracanie dźwigni /D/. Obracając dźwignię w przeciwnym kierunku, ciśnienie maleje.



Rys. 2

PODCZAS UŻYTKOWANIA

W czasie pracy

Zasysanie powietrza przez pompę podczas jej pracy jest szkodliwe, gdyż pogarsza to jej wydajność. Dlatego też, należy się upewnić, że zasysa ona tylko ciecz.

Pompa nie powinna pracować na obrotach powyżej 650 obr./min. i na ciśnieniu powyżej 20 atm.


Patrz «Charakterystyka techniczna», tabela nr 2.

PO UŻYTKOWANIU

Po każdym użytkowaniu, należy przemyć wnętrze pompy przez zassanie przez nią czystej wody. Dla jej opróżnienia, należy podnieść całkowicie dźwignię /D/ rys. 2, wyciągnąć filtr wodny i pozwolić pompie na obracanie się jej jeszcze przez kilka sekund.

Na zimę, zassać przez pompę mieszaninę oleju i płynu niezamarzającego dla uniemożliwienia tworzenia się lodu w jej wnętrzu, który mógłby spowodować jej uszkodzenie.

Jeżeli pompa pozostanie na długi okres bez pracy, należy ją całkowicie opróżnić przez usunięcie wkrętek ssawnych i tłocznych wraz z odpowiednimi zaworami.



Rys. 3

KONSERWACJA NORMALNA

Opróżnianie

Pierwszego opróżnienia należy dokonać po 100 godzinach pracy, następnie sukcesywnie co 400 godzin.

- a) Wykręcić korek /A/ rys. 3 i spuścić całkowicie olej; dla ułatwienia czynności, ręcznie obracać wałek pompy.
- b) Zaleca się wypełnić korpus ropą naftową dla całkowitego odtłuszczenia elementów wewnętrznych i usunięcia wszystkich ewentualnych zanieczyszczeń;
Opróżnić z ropy pompę i wkrecić korek /A/.
- c) Wlewać olej, obracając równocześnie wałek pompy ręcznie. W razie potrzeby, uzupełnić dejem do wskazanego poziomu.

Uwaga:

Po kompletnym opróżnieniu, należy wlać 0,550 kg oleju. Odnośnie typu oleju, patrzy tabela nr 1.

TABELA Nr 1

| OLEJE HYDRAULICZNE PRZECIWPIANOWE DO SMAROWANIA POMP FIRMY BERTOLINI | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| Lepkość E, dla 50 C | ROL | MOBIL | ESSO | SHELL | BP | AGIP |
| 5 | ARM 50 | DTE HY MED | TERESSO 52 | TELLUS 33 | HL 100 | OSO 55 |

USTERKI I SPOSÓB ICH USUWANIA

Pompa nie zasysa

Sprawdzić czy zostały zachowane zalecenia podane w rozdz. II pkt 2. Upewnić się, że dół węża /D/ rys. 2 znajduje się w położeniu «haut» («górnym»), oraz, że jeden zaworek jest otwarty. Po każdym nieudanym włączeniu, powtórzyć czynności opisane w rozdz. II pktu 2.

Pompa nie daje ciśnienia

Sprawdzić powierzchnię styku między gniazdem a elementem zaworu regulacji ciśnienia, oraz stan powierzchni stykowych tych elementów; po stwierdzeniu zużycia, wymienić.


Woda wypływa okresowo

Sprawdzić wielkość ciśnienia w powietrzniku w czasie postoju pompy. Winno ono wynosić od 4 do 6 atm. Sprawdzić czy między gniazdem a zaworem, nie znajduje się obce ciało, uniemożliwiające uszczelnienie układu. Sprawdzić sprężynki zaworków, ewentualnie wymienić.


TABELA Nr 2

Charakterystyka techniczna:


| Typ | Obroty obr/min. | Wydatek l/min. | Cisnienie atm. | Zapotrzebo- wanie mocy KM | Masa kg | Liczba wylo- tów |
|------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------------------|
| 20 S | 650 | 20 | 20 | 0,75 | 4,5 | 2 |
| 25 S | 650 | 25 | 20 | 1,10 | 4,6 | 2 |





WYMIARY GABARYTOWE




złączka pod wąż Ø 12
Raccordo per tubo Ø 12
złączka pod wąż Ø 16
Raccordo per tubo Ø 16



Wersja r reduktorem
20SR-25SR - Versione con Riduttore



złączka pod wąż Ø 8
Raccordo per tubo Ø 8




TAB. 1

| P o z. | Oznako- wanie | Ilość | Wyszczególnienie |
|--------------|------------------|-------|----------------------------|
| 1 | 94.0001.09 | 1 | Korpus |
| 2 | 94.0047.76 | 2 | Pierścień |
| 3 | 94.0005.09 | 1 | Korbowód |
| 4 | 94.0017.08 | 2 | Tok (20S - 20SR) |
| | 94.0016.08 | 2 | Tłok (25S - 25SR) |
| 5 | 85.2004.00 | 2 | Sworzeń Tloka (20S - 20SR) |
| | 85.2006.00 | 2 | Sworzeń Tloka (25S - 25SR) |
| 6 | 80.0003.00 | 4 | Pierścień splezysty |
| 7 | 94.0007.01 | 2 | Wkładka (20S - 20SR) |
| | 94.0015.01 | 2 | Wkładka (25S - 25SR) |
| 8 | 94.0040.31 | 2 | Membrana |
| 9 | 94.0036.32 | 2 | Płytką |
| 10 | 94.0048.43 | 2 | Śruba M6 x 18,5 |
| 11 | 94.0002.09 | 2 | Głowica |
| | 94.0140.09 | 2 | Głowica (lakier.) |
| 12 | 86.2796.00 | 12 | Śruba M8 x 40 |
| 13 | 80.3181.00 | 4 | ORing |
| | 80.3217.30 | 4 | ORing (lakier.) |
| 14 | 94.0014.32 | 1 | Kolektor |
| 15 | 80.3088.00 | 1 | ORing |
| 16 | 84.1582.00 | 1 | Złączka |
| 17 | 82.0044.00 | 1 | Nakrętka |
| 18 | 94.0075.66 | 1 | Krażek oporowy |

| P o z. | Ozna- kowan. | Ilość | Wyszczególnienie |
|--------------|-----------------|-------|--------------------------|
| 19 | 94.0004.09 | 1 | Powietrznik |
| | 94.0021.09 | 1 | Powietrznik (lakier.) |
| 20 | 94.0041.31 | 1 | Membrana |
| 21 | 94.0003.09 | 1 | Powietrznik |
| | 94.0143.09 | 1 | Powietrznik (lakier.) |
| 22 | 81.7537.00 | 1 | Opaska |
| 23 | 81.4574.00 | 4 | Nakrętka M8 |
| 24 | 85.3882.00 | 1 | Tabliczka 20S |
| | 85.3835.00 | 1 | Tabliczka 25S |
| 25 | 86.1605.00 | 1 | Zawór |
| 26 | 82.4028.00 | 1 | Uszczelka |
| 27 | 94.0043.32 | 1 | Zakretka wlew oleju |
| 28 | 94.0044.31 | 1 | Pokygwa wlewu oleju |
| 31 | 84.3685.00 | 16 | Podkładka |
| 41 | 80.3218.00 | 4 | ORing Ø 3 x 22 |
| | 80.3219.00 | 4 | ORing Ø 3 x 25 (lakier.) |
| 49 | 82.4160.00 | 4 | Uszczelka |
| 51 | 94.9828.97 | 4 | Zawór tłoczny |
| 52 | 94.0091.98 | 2 | Wkrętka zaworu tłocznego |
| 53 | 86.2458.00 | 1 | |
| 54 | 94.0080.72 | 1 | Uszczelka |
| 55 | 94.0090.98 | 2 | Wkrętka zaworu ssawnego |

TAB. 1




TAB. 2

| P o z. | Oznako- wanie | Ilość | Wyszczególnienie |
|--------------|------------------|-------|----------------------|
| 1 | 94.0029.26 | 1 | Sworzeń mimośrod. |
| 2 | 94.0009.09 | 1 | Pokrywa obudowy |
| 3 | 08.2178.00 | 1 | Pierścień radialny |
| 4 | 81.2837.00 | 1 | Łożysko |
| 5 | 80.1264.00 | 1 | Pierścień Ø 35 |
| 6 | 94.0027.32 | 1 | Pierścień dystansowy |
| 7 | 81.2688.00 | 1 | Tulejka rolkowa |
| 8 | 94.0026.32 | 1 | Pierścień dystansowy |
| 9 | 81.2531.00 | 1 | Tulejka rolkowa |
| 10 | 94.0022.61 | 1 | Podstawa mocująca |
| 11 | 86.2131.00 | 4 | Śruba M6 x 18 |
| 12 | 86.2059.00 | 4 | Śruba M6 x 14 |

| P o z. | Ozna- kowan. | Ilość | Wyszczególnienie |
|--------------|-----------------|-------|----------------------|
| 1 | 94.0012.09 | 1 | Pokrywa obuowy |
| 2 | 94.0087.42 | 1 | Koło zębate Z-10 |
| 3 | 80.2067.00 | 1 | Pierścień radialny |
| 4 | 80.1149.00 | 1 | Pierścień Ø 20 |
| 5 | 81.2628.00 | 1 | Łożysko |
| 6 | 94.0059.32 | 1 | Pierścień dystansowy |
| 7 | 94.0034.26 | 1 | Sworzeń mimośrod. |
| 8 | 81.2546.00 | 1 | Tulejka rolkowa |
| 10 | 94.0086.26 | 1 | Wieniec zębaty Z-56 |
| 11 | 94.0027.32 | 1 | Pierścień dystansowy |
| 12 | 81.2688.00 | 1 | Tulejka rolkowa |
| 13 | 94.0026.32 | 1 | Element dystansowy |
| 14 | 81.2531.00 | 1 | Tulejka rolkowa |
| 15 | 94.0022.61 | 1 | Podstawa mocująca |
| 16 | 94.0018.61 | 1 | Rękojeść |
| 17 | 86.2059.00 | 4 | Śruba M6 x 14 |
| 18 | 86.2131.00 | 4 | Śruba M6 x 18 |
| 19 | 81.2631.00 | 1 | Łożsko |
| 20 | 84.3913.00 | 1 | Podkładka |
| 21 | 80.1083.00 | 1 | Pierścień Ø 13 |

TAB. 2




TAB. 3

| P o z. | Oznako- wanie | ilość | Wyszczególnienie |
|--------|------------------|-------|----------------------|
| 1 | 94.0175.61 | 1 | Dźwignia zaworu |
| 2 | 84.3644.20 | 1 | Podkładka |
| 3 | 85.1135.00 | 1 | Kołek |
| 4 | 94.0169.32 | 1 | Pierścień prowadzący |
| 5 | 94.0073.48 | 1 | Sprężyna |
| 6 | 94.0172.48 | 1 | Drażek |
| 7 | 81.4534.00 | 1 | Nakrętka |
| 8 | 80.3171.00 | 1 | ORing |
| 9 | 94.0170.32 | 1 | Zawór stożkowy |
| 10 | 94.0171.82 | 1 | Gniazdo zaworu |
| 11 | 94.0168.32 | 1 | Korpus zaworu |
| 12 | 80.3217.00 | 1 | ORing |
| 13 | 94.0020.32 | 1 | Korek |
| 14 | 82.0007.00 | 1 | Nakrętka złączki |
| 15 | 84.3542.00 | 6 | Podkładka |
| 16 | 81.4525.00 | 2 | Nakrętka M5 |
| 17 | 80.3066.00 | 2 | ORing |
| 18 | 85.2576.00 | 2 | Korek G 3/8 |
| 19 | 83.0001.00 | 1 | Manometr |
| 20 | 83.5007.00 | 1 | Złączka gwint. wewn. |
| 21 | 84.5565.00 | 2 | Kurek z dźwignią |
| 22 | 86.1934.60 | 2 | Śruba M5 x 16 |

| P o z. | Ozna- kowan. | | Wyszczególnienie |
|--------|-----------------|---|--|
| 23 | 94.0180.32 | 1 | Przedłużacz |
| 24 | 84.1554.20 | 1 | Złączka węża |
| 25 | 82.0015.00 | 1 | Nakrętka złączki G 1/2 |
| 26 | 86.1943.30 | 2 | Śruba M5 x 40 |
| 27 | 84.1529.00 | 2 | Złączka węża |
| | 94.9837.97 | 1 | Zespół zaworu regul. ciśn. |
| | 94.9838.97 | 1 | Zespół zaworu regul. ciśnienia z 2-ma kurkami |

TAB. 3



KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH

Wskazówki przy zamawianiu części wymiennych.

W zamówieniu odnośnie wszystkich części wymiennych, należy bezwzględnie podać następujące dane:

- typ oraz numer pompy, rok produkcji
- wyszczególnienie części wymiennych,
- numer katalogowy poszczególnych części wymiennych,
- zamawiana ilość.



42100 REGGIO EMILIA (Italia) - Via F.lli Cervi, 35/1 - Tel. 72349 (4 linee) - Telegr.: Bertolmeccanica - Telex n. 530282 Bertid I

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Distributrice Ricambi Originali

B. P. Agria s.a.s.

di F. Farini - A. Ballo e C.

40131 BOLOGNA

VIA BOVI CAMPEGGI, 6/2a

TELEF. (051) 55.16.56

Per un buon
funzionamento

la **Minarelli**

MOTORI INDUSTRIALI s.p.a.

consiglia
l'uso
di carburante
e olio

ESSO



Minarelli

MOTORI INDUSTRIALI s.p.a.



ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE
COMPONENTI DEL MOTORE

MODELLO **I-50** 50 cc. - 2 t.

40133 BOLOGNA - ITALIA

Via Melozzo da Forlì, 23 - Telefono (051) 38.39.89/90

Egregio Signore,

La ringraziamo per la preferenza accordata al nostro motore. Ci auguriamo che le prestazioni dello stesso La soddisfino pienamente.

Per ottenere il miglior rendimento e la massima durata La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e la manutenzione che seguono.

La invitiamo infine ad esigere, nel Suo interesse, che le eventuali riparazioni vengano effettuate utilizzando esclusivamente ricambi originali Minarelli.

Minarelli Motori Industriali S.p.A.

CONSIGLI PER L'AVVIAMENTO

Per avviare il motore a freddo occorre prima chiudere l'aria abbassando la levetta (starter) a lato del carburatore. Si avvolge poi la corda attorno alla puleggia di avviamento e la si tira con decisione. Avviato il motore, dopo alcuni secondi, si riporta la levetta nella posizione primitiva.

Per un buon rodaggio non mantenere di continuo il motore al massimo regime di giri e sotto sforzo ma ogni tanto riportarlo al « minimo » per pochi minuti. Evitare assolutamente di avvolgere la funicella alla mano, col solo intento di fare più forza, poiché può verificarsi che, se il nodo non esce bene dalla sua gola, la funicella si riavvolga in senso opposto sulla puleggia con conseguente pericolo di trascinare la mano sulla stessa.

Nel caso di avviamento con « autoavvolgente » non superare, con lo strappo, il segno colòr rosso sul finire della corda.

In caso di mancato avviamento controllare che:

- il carburante arrivi al carburatore;
- sia pulito il filtro nel carburatore;
- sia aperto il foro di sfianto del tappo del serbatoio;
- arrivi corrente alla candela.

Per controllare la regolarità dell'accensione occorre verificare accuratamente che il cavo che va alla candela non sia rotto, che sia ben fissato alla bobina e alla pipetta della candela facendo così un contatto continuo: allo stesso modo controllare il « cavo di corrente » che va dal volano magnete alla bobina ed il « cavo di massa » che dalla bobina va alla « massa » del telaio. Pulire bene da vernice od altro, il punto di contatto a « massa ».

Assicurata la mancanza di difetti nei cavi, si esamini la candela.

Svitata dalla testa, occorre pulirla con spazzolino metallico e controllare che la distanza fra le punte sia di $0,5 \div 0,6$ mm. Ricollegata la candela alla pipetta la si appoggi su parte metallica; poi si faccia girare l'albero motore agendo sulla puleggia avviamento nel suo nor-

male senso di rotazione, fra le punte della candela si deve ottenere la scintilla. Se la corrente non arriva, cambiare la candela avendo cura di prenderne una con grado termico equivalente a quella consigliata, ripetere poi la prova della scintilla prima di montarla. Se anche questo tentativo dovesse risultare negativo il guasto è da ricercarsi nell'interno del volano magnete. **Particolare cura alla rottura del raccordo in gomma e alle fascette. Se entra aria cambia la carburazione e la polvere rovina il motore.**

ARRESTO

Chiudere il gas ruotando a fine corsa il comando. Premere il «pulsante di massa». Tale contatto, toglie istantaneamente la corrente alla candela, arrestando immediatamente il funzionamento del motore. A motore fermo il rubinetto del serbatoio deve essere sempre chiuso.

MANUTENZIONE GENERALE

Quando il motore tende a diminuire il suo normale rendimento una delle cause principali è l'otturazione del silenziatore di scarico gas, che molte volte è dovuto ai depositi carboniosi che si accumulano nelle luci di scarico del cilindro, nel cielo del pistone e della testa. E' consigliabile quindi provvedere periodicamente alla disincrostazione del cilindro, della testa e del pistone, ricorrendo preferibilmente ad una officina specializzata. Evitando in ogni modo e nella maniera più assoluta di togliere le incrostazioni del motore senza smontare il cilindro, poiché, oltre al pericolo di rovinare il pistone, può accadere che i depositi carboniosi passino direttamente nel carter e, ai primi scoppi del motore, risalendo attraverso i condotti di travaso, porterebbero ad un rapido logoramento la canna del cilindro ed il pistone.

Nel rimontare la testa, si abbia cura di sostituire la guarnizione con una nuova, in quanto quella vecchia ben difficilmente potrà evitare perdite. Stringere poi le colonnette fissaggio testa, passando da una a quella diametralmente opposta.

CARBURANTE

Durante il rodaggio usare miscela di benzina e olio per miscela al **5%.** **Raccomandiamo olio per miscela.** Finito il rodaggio (circa 100 ore) usare miscela di benzina e olio per miscela al **4%.**

Se la miscela è lasciata depositare in un recipiente prima di **versarla nel serbatoio occorre agitarla poi filtrarla** per evitare sporcizia e conseguente chiusura del filtro del rubinetto.

PULIZIA DEL FILTRO ARIA

Periodicamente bisogna procedere alla pulizia dell'elemento filtrante.

Se il filtro è a bagno d'olio controllare frequentemente che l'olio sia al giusto livello indicato dalla freccia o da un bordo sul filtro.

Con maggiore o minore frequenza, a seconda del pulviscolo contenuto nell'aria che il motore deve aspirare, occorre procedere alla pulizia generale del filtro nel modo seguente:

- 1) **Filtro aria a bagno d'olio.** Togliere l'elemento filtrante sfilandolo dalla scatola, procedere ad un accurato lavaggio con petrolio o nafta, togliere tutto l'olio contenuto nella scatola e lavarla con petrolio o nafta, indi riempirla nuovamente con olio pulito fino a raggiungere il «livello olio» indicato sulla scatola. Usare esclusivamente olio con viscosità SAE 20.
- 2) **Filtro aria a secco.** Togliere l'elemento filtrante sfilandolo dalla scatola; se l'elemento filtrante è costituito da maglia metallica, procedere ad un accurato lavaggio con petrolio o nafta, se l'elemento filtrante è in «microcarta» pulirlo scuotendo e soffiando dall'interno. Non lavare.

Pulizia del filtro carburante sul carburatore.

Nell'interno del raccordo di entrata carburante sulla vaschetta del carburatore, è inserita una cartuccia filtrante.

E' necessario pulirla di frequente onde evitare ostruzioni al passaggio del carburante. A tale scopo è sufficiente, dopo aver chiuso il rubinetto del serbatoio, svitare l'apposito bulloncino che fissa il raccordo, togliere quest'ultimo e sfilare la cartuccia a retina.

VOLANO MAGNETE

Registrazione «contatti» e lubrificazione.

Ogni 140-150 ore di funzionamento è necessario controllare i contatti (puntine platinare).

Smontare la puleggia avviamento e la crociera supporto puleggia e, attraverso le feritoie del volano controllare i contatti, verificando che la loro distanza al momento della massima apertura sia di $0,35 \div 0,40$ mm.

Qualora questa distanza dovesse risultare maggiore o minore, passare alla registrazione come segue:

— Allentare leggermente la vite che blocca la piastrina porta «contatto fisso», spostare la piastrina stessa sino ad ottenere la giusta distanza. Assicurarsi inoltre che i contatti non siano ossidati, eventualmente pulirli con una sottile lima a taglio finissimo.

E' opportuno ingrassare all'interno del volano il «feltro» che lubrifica la camme, con una minima quantità di grasso per cuscinetti.

Regolatore automatico.

Il regolatore automatico, incorporato nel motore, ha la funzione di mantenere costante il numero dei giri del motore. La vite per la registrazione viene tarata dalla Casa che raccomanda di non manomettere la taratura né di bloccare o impedire l'asta nel suo normale e necessario funzionamento.

Volendo utilizzare il motore ad un numero di giri inferiore, basta agire sulla levetta gas comandata a mano sino ad ottenere il regime motore desiderato.

GARANZIA E RESPONSABILITA'

Garanzia.

I prodotti della **Minarelli Motori Industriali S.p.A.**, sono garantiti per la durata di 6 mesi dalla data di acquisto. La garanzia si estende ai difetti di montaggio e di materiale. I pezzi difettosi saranno cambiati gratuitamente, sempreché non siano stati riparati o manomessi fuori dalla fabbrica o dalle officine da essa autorizzate. L'esame delle avarie e delle relative cause compete unicamente alla **Minarelli Motori Industriali S.p.A.** Le spese di mano d'opera e le spese di trasporto sono sempre a carico del cliente.

Sono esclusi dalla garanzia, tutti gli organi non fabbricati dalla **Minarelli Motori Industriali S.p.A.**

La garanzia decade se, durante l'esercizio, non sono state rispettate le norme anteriormente citate e non sono stati impiegati i carburanti ed i lubrificanti indicati.


Responsabilità.

La **Minarelli Motori Industriali S.p.A.** declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente che potesse avvenire con l'uso delle macchine e dei motori da essa forniti.

In nessun caso il compratore potrà richiedere il risarcimento dei danni o la risoluzione del contratto. In caso di contestazione, il Tribunale di Bologna sarà il solo competente per qualsiasi motivo.

Per meglio illustrare come è composto il motore Minarelli, abbiamo incluso un «esploso» motore nel quale figurano tutte le parti componenti il motore. Ogni pezzo porta un numero di matricola il quale deve essere sempre citato per la richiesta di pezzi di ricambio. Indicare anche la Ditta costruttrice della macchina completa.

Nell'ordinare ricambi per volano magnete citare sempre anche la marca del volano ed il numero del modello che si trova stampato sulla parte rotante del magnete.



| N. figura | N. matricola | Quant. | DENOMINAZIONE |
|--------------|-----------------|--------|--|
| 1 | A45-1 | 1 | Albero motore compl. tipo « S » conico standard |
| — | A45-60 | 1 | Albero motore compl. tipo « C » cilindrico |
| — | A45-72 | 1 | Albero motore compl. tipo « E » dentato elicoidale |
| — | A45-100 | 1 | Albero motore compl. tipo « AR » dentato elicoid. |
| — | A45-2 | 1 | Semialbero lato friz. o volano « S » (sono uguali) |
| — | A45-61 | 1 | Semialbero lato frizione « C » |
| — | A45-73 | 1 | Semialbero lato frizione « E » |
| — | A45-101 | 1 | Semialbero lato frizione « AR » |
| 2 | A45-2 | 1 | Semialbero lato volano |
| — | A45-13 | 1 | Chiavetta 4x4x20 per albero tipo « C » lato friz. |
| 3 | A45-4 | 1 | Asse di accoppiamento Ø 14 |
| 4 | A45-5 | 1 | Biella nuda |
| — | A45-6 | 1 | Biella completa di asse e gabbia |
| 5 | A45-7 | 1 | Gabbietta Ø 14x18x10 per piede di biella |
| 6 | A45-8 | 1 | Boccola biella Ø 10x12x11 |
| — | A45-75 | 1 | Gabbietta per spin. Ø 10x13x14 (occhio di biella) |
| 7 | A45-9 | 1 | Spinotto Ø 10x34 |
| 8 | A45-10 | 2 | Anello di fermo spinotto |
| 9 | A45-11 | 1 | Pistone Ø 40 nudo |
| — | A45-11M | 1 | Pistone Ø 40 maggiorato (2-4-6/10) nudo |
| — | A45-11/C | 1 | Pistone Ø 40 compl. di segmenti, spinotto, anelli |
| 11 | A2-16 | 1 | Chiavetta 3x3,7 Ø per alb. « S » lato volano o friz. |
| 10 | A45-12 | 2 | Segmento Ø 40x1,5x1,5 |
| 10 | A45-12M | 2 | Segmento Ø 40 maggiorato (2-4-6/10) |
| 11 | A2-16 | 2 | Chiavetta 3x3,7 Ø 10 per volano magnete |
| 13 | A2-19 | 2 | Cuscinetto di banco Ø 15x35x11 (RIV 02A) |
| 14 | A2-21 | 2 | Premistoppa di banco Ø 15x30x7 (ferro) |
| 15 | C2-24 | 1 | Dado 10x1,25M h. 7 |
| 16 | C2-25 | 1 | Rondella bisellata Ø 10 |
| 17 | M45-87 | 1 | Semicarter lato frizione |
| 18 | M45-13 | 1 | Guarnizione centrale carter |
| 19 | M45-28 | 2 | Rullino Ø 4x11,8 centraggio carter |
| 20 | M45-88 | 1 | Semicarter lato volano |
| 21 | M45-89 | 4 | Vite TCCE 5x45 fissaggio carter |
| — | M37-5 | 11 | Dado 5MA x 5 |
| 24 | M45-3 | 1 | Supporto convogliatore |
| 25 | M45-36 | 3 | Vite TSP 5MA x 18 fissaggio supporto |
| 27 | M60-74 | 1 | Volano magnete bobina est. mod. 3.0382 DUCATI |
| — | M45-90 | 1 | Volano magnete bobina int. mod. 310303 DUCATI |
| 28 | A1-27 | 2 | Vite TCB 4MA x 12 fissaggio basetta volano |
| 30 | A2-17 | 1 | Dado 10x1,25M fissaggio volano |
| 29 | M45-62 | 1 | Gommino protezione cavo candela (uscita volano) |
| 23 | M45-56 | 1 | Gommino cavo candela (unione semicarter) |

Segue: parti di ricambio motore **Minarelli I - 50**

| N. figura | N. matricola | Quant. | DENOMINAZIONE |
|--------------|-----------------|--------|--|
| 31 | M45-5 | 1 | Ventola di raffreddamento senza autoavvolgente |
| 32 | M2-26 | 4 | Vite TGS 4MA x 10 fissaggio ventola |
| 33 | M45-4 | 1 | Convogliatore aria senza autoavvolgente |
| 34 | M45-37 | 4 | Vite TC 4MA x 14 fiss. convogl. e serbatoio |
| 35 | M43-21 | 4 | Vite TC 4MA x 35 fissaggio convogliatore |
| 38 | M1-31 | 1 | Rondella bisellata Ø 8 |
| 37 | M45-9 | 1 | Puleggia avviamento rotazione « DESTRA » |
| 39 | M45-42 | 1 | Rondella a sella Ø 8 |
| 40 | M45-11 | 1 | Vite TE 8MA x 25 fiss. puleggia avviamento |
| 41 | M45-24 | 1 | Pulsante di massa |
| 42 | M45-25 | 1 | Molla richiamo pulsante |
| — | M45-26 | 1 | Anello BENZING Ø 3,2 tenuta pulsante |
| — | M45-82 | 1 | Morsettiera per filo massa |
| 48 | M9-29 | 1 | Pipetta in gomma protezione morsettiera |
| 49 | M45-14 | 1 | Guarnizione base cilindro |
| 50 | M45-7 | 1 | Cilindro Ø 40 « nudo » |
| — | M45-7/C | 1 | Cilindro Ø 40 compl. di pistone, seg., spin., anelli |
| 61 | M45-20 | 4 | Prig. 5MA x 24,6 aspirazione e scarico |
| — | M45-58 | 2 | Prig. 5MA x 28,6 aspirazione MASE |
| 51 | M45-15 | 1 | Guarnizione testa Ø 50x40,5 ± 0,7 |
| 52 | M45-6 | 1 | Testa motore |
| 53 | M45-16 | 4 | Prigioniero cilindro-testa Ø 5MA x 92,5 |
| 54 | M37-25 | 14 | Rondella bisellata Ø 5 |
| 55 | M45-60 | 2 | Colonnella fissaggio testa serbatoio 5MA x 34 |
| 56 | M45-38 | 5 | Vite TE 5MA x 12 |
| 57 | M2-25 | 1 | Candela (vedi pagina candele) |
| 58 | M49-19 | 1 | Pipetta per candela Ø 5 |
| — | M43-18 | 2 | Gommino passafilo volano |
| — | M43-17 | 2 | Supporto per gommino passafilo |
| — | F35-38 | 1 | Vite TE 5MA x 8 fissaggio supp. gommino |
| 59 | M45-23 | 1 | Guarnizione pipetta carburatore ± 0,5 |
| — | M45-23M | 1 | Guarnizione pipetta carburatore per MASE ± 2 |
| 60 | M45-21 | 1 | Pipetta carburatore |
| 61 | M45-20 | 4 | Prigioniero 5MA x 24,6 aspirazione e scarico |
| — | M45-58 | 2 | Prigioniero 5MA x 28,6 aspirazione per MASE |
| 62 | M45-46 | 1 | Carburatore SHA 14-12 senza cuffia per motozap. |
| — | M45-22 | 1 | Carburatore SHA 14-12 con manet. gas per pompa |
| 63 | M49-10 | 1 | Cuffia filtro aria « S.1. » per pompa |
| 64 | M45-19 | 1 | Guarnizione per silenziatore |
| 69 | M45-18 | 1 | Silenziatore scarico (marmitta) |
| 67 | D1-32 | 1 | Rondella grower Ø 5 |
| 71 | M45-31 | 1 | Serbatoio nudo |
| 72 | M45-32 | 1 | Tappo per serbatoio |

Segue: parti di ricambio motore **Minarelli I - 50**


| N. figura | N. matricola | Quant. | DENOMINAZIONE |
|--------------|-----------------|--------|--|
| — | A1-35 | 2 | Rondella a sella Ø 4 |
| 74 | M45-33 | 1 | Rubinetto per serbatoio |
| 75 | M45-30 | 2 | Molla a fascetta per tubino miscela |
| 76 | M45-34 | 1 | Tubo per miscela cm. 26 |
| — | M45-43 | 1 | Maniglia per motore |
| 55 | M45-17 | 2 | Colonnella fissaggio testa-maniglia 5MA x 19,5 |
| — | M45-44 | 1 | Base supporto motore |
| — | D1-36 | 4 | Rondella bisellata Ø 7 |
| — | M29-6 | 4 | Vite TE 7MA x 16 |
| — | M45-85 | 1 | Serbatoio completo |
| — | M45-39 | 1 | Corda avviamento |
| — | M45-200 | 1 | Serie guarnizione completa |
| — | M45-201 | 1 | Serie paraolio completa |

Candele d'accensione

| Modello | Bosch | tipo W 175 T |
|---------|----------|--------------|
| | Marelli | tipo CW 6N |
| | Champion | tipo L 86 |

Volano magnete Ducati mod. 310303 (M45-90)

Rotazione « DESTRA » - Bobina « INTERNA »




- | | | | |
|----|--------|---|--------------------------------------|
| 1 | V45-34 | 1 | Induttore (girante) |
| 2 | V2-4 | 1 | Vite fissaggio rottore |
| 3 | V45-31 | 1 | Ruttore (puntine platinat) |
| 5 | V2-10 | 1 | Feltro ingrassatore |
| 7 | V2-2 | 2 | Vite fissaggio bobina |
| 2 | V45-32 | 1 | Condensatore fissato a pressione |
| 9 | M29-11 | 2 | Rondella grower Ø 4 |
| 10 | V45-33 | 1 | Bobina AT interno con filo a candela |
| 13 | V45-30 | 1 | Statore (basetta) con condensatore |
| — | V45-35 | 1 | Statore completo |

N.B. indicare sempre il senso di rotazione (vedi freccia stampata sul volano) e indicare se il volano è « bobina interna » o « bobina esterna ».


Volano magnete Ducati mod. 310382 (M60-74)

Rotazione « DESTRA » - Bobina « ESTERNA »




- | | | | |
|----|--------|---|--|
| 1 | V60-8 | 1 | Induttore (girante) |
| 4 | V60-9 | 1 | Coperchio scatolino con viti fissaggio |
| 5 | V58-4 | 1 | Vite TC 4MA x 8 fissaggio puntine |
| 6 | V45-31 | 1 | Ruttore (puntine platinat) |
| 9 | V45-32 | 1 | Condensatore fissato a pressione |
| 12 | V2-10 | 1 | Feltro ingrassatore |
| 13 | V2-2 | 2 | Vite fissaggio bobina alimentazione |
| 14 | M29-11 | 2 | Rondella grower Ø 4 |
| 15 | V60-7 | 1 | Bobina alimentazione |
| 16 | V45-30 | 1 | Statore (basetta) con condensatore |
| — | V27-4 | 1 | Bobina AT esterna |
| — | V60-5 | 1 | Statore completo |

CARBURATORE DELLORTO SHA 14 - 12



Varianti per POMPA



Parti di ricambio CARBURATORE SHA 14 - 12

| N. figura | N. matricola | Quant. | DENOMINAZIONE |
|-----------|--------------|--------|---|
| 59 | M45-46 | 1 | Carburatore SHA 14-12 (Reg. 1750) per motozappa con comando a filo |
| 150 | 1104-37 | 1 | Vite tendifilo |
| 151 | 1691-27 | 1 | Dado bloccaggio vite tendifilo |
| 152 | 3318-36 | 2 | Vite fissaggio coperchio camera miscela |
| 153 | 6110-53 | 1 | Coperchio camera miscela |
| 154 | 6111-30 | 1 | Guarnizione coperchio camera miscela |
| 155 | 3346-61 | 1 | Molla richiamo valvola gas |
| 156-M | 6259-61 | 1 | Molla richiamo leva valvola aria |
| 157-M | 6112-26 | 1 | Leva comando valvola aria |
| 158-M | 6115-22 | 1 | Perno leva |
| 159 | 6108-64 | 1 | Valvola gas |
| 160 | 6448-62 | 1 | Riduzione isolante con foro Ø 18 |
| 161 | 3606-61 | 1 | Molla vite regolazione valvola gas |
| 161 | 6140-37 | 1 | Vite regolazione valvola gas |
| 163 | 6305-36 | 1 | Vite serraggio manicotto |
| 164 | 6304-27 | 1 | Dado bloccaggio vite serraggio manicotto |
| 165 | 6109-29 | 1 | Filtro benzina |
| 166 | 6106-38 | 1 | Pipetta raccordo tobo benzina |
| 167 | 3385-30 | 1 | Guarnizione vite fissaggio pipetta |
| 168 | 4190-36 | 1 | Vite fissaggio pipetta |
| 169-M | M45-51 | 1 | Perno comando valvola aria (a mano) |
| 170-M | M45-52 | 1 | Molla richiamo perno |
| 171-M | M40-50 | 1 | Nottolino per perno |
| 172 | 1486x02 | 1 | Getto massimo Ø 52 per motopompa Ø 62 per motozappa |
| 173 | 2838-05 | 1 | Spillo chiusura benzina |
| 174 | 4560-22 | 1 | Perno galleggiante |
| 175 | 6122-80 | 1 | Galleggiante |
| 176 | 6123-30 | 1 | Guarnizione vaschetta |
| 177 | 6107-96 | 1 | Corpo vaschetta |
| 178 | 3598-36 | 2 | Vite fissaggio vaschetta |
| 179 | 6159-30 | 1 | Guarnizione presa aria |
| 180-M | M45-53 | 1 | Rondella distanziale Ø 56x48 ± 1,5 |
| 181 | 6105-61 | 1 | Molla richiamo valvola aria |
| 182 | 6114-M50 | 1 | Valvola aria con pernetto |
| 193 | 5417-22 | 1 | Perno fulcro valvola aria |

Segue: parti di ric. **CARBURATORE SHA 14 - 12**


| N. figura | N. matricola | Quant. | DENOMINAZIONE |
|--------------|-----------------|--------|--|
| 185 | M49-11 | 1 | Fascetta serraggio cuffia |
| 186 | 6117-86 | 1 | Elemento filtrante |
| 187 | M45-47 | 1 | Cuffia presa aria per attacco filtro olio |

Varianti per POMPA


| | | | |
|-----|----------------|---|--|
| — | M45-22 | 1 | Carburatore SHA 14-12 (Reg. 1649) con manettino gas (getto max. Ø 52) |
| 155 | 8225-61 | 1 | Molla richiamo valvola gas |
| 190 | 8226-26 | 1 | Leva comando valvola gas |
| 191 | 8187-24 | 1 | Tirante per leva comando valvola gas |
| 192 | 8224-53 | 1 | Coperchio camera miscela |
| 193 | 4396-23 | 1 | Rondella ondulata per perno fiss. leva |
| 194 | 2650-22 | 1 | Perno fissaggio leva comando |
| 195 | 8227-21 | 1 | Molla segna tacche |
| 196 | 6114-50 | 1 | Valvola aria |
| 197 | M49-10 | 1 | Cuffia filtro tipo « S.1. » per motopompa |
| 185 | M.49-11 | 1 | Fascetta serraggio cuffia |

Parti di ricambio per **MOTORE I - 50** con **AUTOAVVOLGENTE - Rotazione « DESTRA »**

| N. figura | N. matricola | Quant. | DENOMINAZIONE |
|--------------|-----------------|--------|---|
| 1 | M45-61 | 1 | Convogliatore per autoavvolgente |
| 2 | M45-64 | 1 | Puleggia avviamento autoavvolgente |
| 3 | M45-65 | 1 | Protezione ventola |
| 4 | M45-63 | 1 | Ventola per autoavvolgente |
| 5 | M45-36 | 3 | Vite TSP 5 x 18 fiss. puleggia avviamento |
| 6 | M45-81 | 1 | Protezione avviamento |
| 7 | F1-10 | 3 | Vite TCCE 6 x 14 fiss. gruppo avviamento |
| 8 | M45-74 | 1 | Molla ferma scodellino |
| 9 | M45-70 | 1 | Scodellino cricchetti |
| 10 | M45-71 | 2 | Crichetto avviamento completo di spina |
| 11 | C1-16 | 1 | Rondella rasamento 13 x 19 |
| 12 | M45-68 | 1 | Puleggia per fune avviamento |
| 13 | M45-75 | 1 | Fune per autoavvolgente Ø 4 |
| 14 | M45-76 | 1 | Impugnatura |
| 15 | M45-69 | 1 | Molla richiamo fune autoavvolgente |
| 16 | M45-79 | 2 | Vite TC 6MA x 20 per carrucola |
| 18 | M45-77 | 2 | Carrucola guida fune |
| 19 | M45-78 | 2 | Boccola per carrucola |
| 20 | M45-67 | 1 | Supporto autoavvolgente |
| 21 | M51-126 | 2 | Rondella a sella Ø 6 x 12 |
| 22 | F1-19 | 2 | Dado 6 MA h4 |
| — | M45-66 | — | Gruppo autoavvolgente compl. rotaz. « DESTRA » |
| — | M45-86 | — | Gruppo trasformaz. da avviamento a strappo con convogliatore |



MOTOPOMPE CON MOTORE 1.50



MOTOPOMPE CON MOTORE 1.50



006091




INSTRUKCJA OBSŁUGI



KOMBINAT MASZYN ROLNICZYCH AGROMET-PILMET

WROCŁAW, ul. Metalowców 25 tel. 55-05-40, telex 0342511



OPARYSKIWACZ PO54/0 (OSW-100)


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Przeznaczenie opryskiwacza

Opryskiwacz wózkowy PO 54/0 jest przeznaczony do przeprowadzania zabiegów ochronnych roślin w szklarniach, inspektach oraz niewielkich gospodarstwach ogrodniczych lub sadowniczych. Może być używany do oprysków plantacji warzyw, kwiatów, truskawek, krzewów jagodowych, winorośli, niskopiennych sadów oraz innych niewielkich upraw. Nadaje się również do przeprowadzania dezynsekcji lub dezynfekcji pomieszczeń gospodarczych, malowania budynek lub pomieszczeń gospodarczych farbami kredowymi.


Opryskiwacz PO 54/0 jest przystosowany do oprysków cieczami aktywnie chemicznymi, ponieważ wszystkie elementy stykające się z cieczą są zabezpieczone przed agresywnym jej działaniem lub wykonane z materiałów kwasoodpornych.

2. Budowa opryskiwacza



Rys. 1. Opryskiwacz wózkowy PO 54/0 /OSW-100/
1 - wózek dwukołowy, 2 - zbiornik na ciecz, 3 - lancia opryskowa, 4 - agregat pompowo-silnikowy, 5 - ciśnieniomierz

Opryskiwacz PO 54/0 jest zbudowany na dwukołowym wózku z czepigami rys. 1, na którym jest zamontowany zbiornik na ciecz z tworzywa sztucznego oraz agregat pompowo-silnikowy z zaworem regulacyjnym ciśnienia, do którego jest podłączona lancia opryskowa.



Rys. 2. Schemat hydrauliczny opryskiwacza PO 54/0 /OSW-100/
1 - zawór regulacyjny ciśnienia, 2 - przewód tłoczny, 3 - pompa, 4 - przewód ssawny, 5 - ciśnieniomierz, 6 - przewód ciśnieniowy lancy, 7 - przewód przelewowy, 8 - zbiornik cieczy, 9 - filtr ssawny, 10 - mieszadło hydrauliczne

Zawór regulacyjny służy do ustalania ciśnienia oraz rozdzielenia cieczy na odbiorniki, będąc jednocześnie zaworem bezpieczeństwa. Na rys. 2 przedstawiono schemat obiegu cieczy roboczej w opryskiwaczu.

Obieg cieczy rozpoczyna się z chwilą włączenia napędu /silnika/. Pompa zasysa ciecz ze zbiornika przez filtr ssawny oraz przewód ssawny i tłoczy ją przewodem do zaworu regulacyjnego ciśnienia. W zależności od nastawienia zaworu regulacyjnego ciecz kierowana jest do lancy opryskowej oraz do mieszadła hydraulicznego, a nadmiar cieczy lub całość cieczy tłocznej jest kierowana przelewem do zbiornika.

3. Dane techniczno-eksploatacyjne opryskiwacza

3.1. Dane ogólne

| | |
|------------------------------|---|
| pojemność zbiornika | 100 l |
| zakres ciśnień roboczych | 0,2÷1,5 MPa /ok. 2,0÷15 kg/cm ² / |
| rozstaw kół | regulowany 675-900 mm |
| prześwit | 250 mm |
| ogumienie | 2,25 x 19 |
| ciśnienie w ogumieniu | 0,12÷0,14 MPa /1,2÷1,4 kg/cm ² / |
| wymiary opryskiwacza: | |
| długość | 1560 mm |
| szerokość | 810 mm |
| wysokość | 780 mm |
| ciężar opryskiwacza | 550 N /ok. 55 kg/ |
| obsługa podczas opryskiwania | 1-2 osoby |

3.2. Lancia opryskowa

| | |
|---------------------------------|--|
| liczba lanc | 1 szt. |
| ciśnienie robocze lancy | 0,3 - 2,0 MPa /ok. 3,0-20 kg/cm ² / |
| maksymalny zasięg pionowy lancy | 5,6 m |
| maksymalny wydatek lancy | 8,1 l/min |
| długość węży lancy | 10 m |
| rodzaj rozpylaczy: | wirowe ceramiczne AMT 010 AMT 015 AMT 023 szczelinowe "Albuz" /wyposażenie specjalne/ APG 110 O APG 110 V |

3.3. Silnik

| | |
|----------------------------|---|
| rodzaj silnika | spalinowy, niskoprężny, gaźnikowy |
| typ silnika | Minarelli I-50 |
| producent | "Minarelli" Włochy |
| rodzaj pracy | dwusuw |
| rodzaj zapłonu | iskrowy |
| liczba cylindrów | 1 szt. |
| pojemność skokowa | 0,0465 dcm ³ /46,5 cm ³ / |
| średnica cylindra | 40 mm |
| skok tłoka | 37 mm |
| moc silnika | 1,2 kW przy prędkości 78,3 obr/s /1,6 kW przy prędkości 5000 obr/min/ |
| stopień sprężania | 1 : 7,4 |
| zużycie paliwa | 0,7 - 0,85 l/h |
| paliwo | mieszanka benzynowa: etylina LO94 z olejem Mixel |
| pojemność zbiornika paliwa | 0,75 l |
| świeca zapłonowa | z gwintem M 14 x 1,25 o wartości cieplnej W175T ₁ wg skali Bosch'a |
| chłodzenie | powietrzem od wentylatora osadzonego na kole zama- chowym silnika |
| smarowanie | olejem Mixel dodawanym do paliwa |
| rozruch | ręczny za pomocą linki |

3.4. Pompa

| | |
|---------------|--------------------|
| typ pompy | 20 S Bertolini |
| producent | Bertolini - Włochy |
| rodzaj pompy | przeponowa |
| ilość przepon | 2 szt. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| obroty nominalne wałka pompy | 10,8 obr/s /650 obr/min/ |
| wydatek pompy przy 10,8 obr/s wałka | 20 l/min /0,33 dcm ³ /s/ |
| ciśnienie cieczy tłoczonej | do 2,0 MPa /ok. 20 kg/cm ² / |
| maksymalne zapotrzebowanie mocy | 0,55 kW /0,75 kW/ |

II. EKSPLOATACJA OPRYSKIWACZA

1. Zalecenia eksploatacyjne dla nowego opryskiwacza

Przystępując do użytkowania nowego opryskiwacza należy pamiętać, że staranna obsługa szczególnie w początkowym okresie jego użytkowania i ściśle stosowanie się do niżej podanych wskazówek jest warunkiem długotrwałej jego pracy.

Agregat pompowo-silnikowy, zamontowany na opryskiwaczu jest w stanie niedo-
tartym, dlatego należy podczas pierwszych 20 godzin pracy przestrzegać następu-
jących zaleceń:


- jako paliwo stosować mieszanekę benzynową:
olej Mixel z etyliną LO-94 w stosunku 1:16,6 /1 część oleju 16,6 części ety-
liny/;
- nie pracować przez dłuższy okres czasu na maksymalnych obrotach, lecz na obni-
żonych;
- nie obciążać maksymalnie silnika;
- nie należy pracować bez przerwy przez dłuższy okres czasu;
- w razie konieczności dłuższej pracy należy co pewien okres czasu zatrzymać sil-
nik, aż do jego wystygnięcia;
- po pierwszych 100 godzinach pracy należy wymienić olej w pompie na nowy.

2. Uruchamianie silnika

Do napędu silnika /po dotarciu/ należy stosować benzynę o liczbie oktanowej
LO 94 zmieszana z olejem Mixel w stosunku 20:1, czyli na 20 litrów benzyny
1 litr oleju.

Należy dbać o to aby paliwo było bez zanieczyszczeń i wody. Każdorazowo
mieszanekę paliwa przed waniem do zbiornika paliwa należy dokładnie wymieszać,
a po dłuższym czasie składowania zalecane jest przefiltrowanie paliwa. Przed uru-
chomieniem silnika należy sprawdzić poziom oleju w pompie, a w razie potrzeby
uzupełnić.

- W celu uruchomienia silnika należy wykonać następujące czynności:
- sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku, w razie potrzeby uzupełnić;
- otworzyć zawór /kurek/ zbiornika;
- otworzyć przepustnicę w gaźniku silnika przez obrót dźwigni sterowniczej;
- przymknąć zawór powietrza ustawiając dźwignię w położenie "C";
- owinąć linkę wokół koła rozruchowego silnika;
- uruchomić silnik pociągając energicznie za linkę;
- po uruchomieniu silnika odsłonić wlot powietrza otwierając zawór powietrza; dźwignię zaworu ustawić w położenie "A" /górne/;
- ustawić żądane obroty silnika przez obrót dźwigni sterowniczej przepustnicy.



Rys. 3. Agregat pompowo-silnikowy

- 1 - zbiornik paliwa, 2 - zawór zbiornika paliwa, 3 - dźwignia sterownicza przepustnicy /gaz/, 4 - zawór powietrza, 5 - koło rozruchowe, 6 - przycisk masy, 7 - śruba regulacyjna, 8 - powietrznik pompy, 9 - korek zaworu pompy, 10 - zbiornik oleju /wlew oleju/

3. Zatrzymywanie silnika

W celu zatrzymania silnika należy wykonać następujące czynności:

- zmniejszyć obroty silnika przez ustawienie dźwigni sterującej przepustnicą gaźnika w położeniu najmniejszych obrotów;

- nacisnąć przycisk masy, który znajduje się na obudowie wentylatora silnika /rys. 3./;
 - po zatrzymaniu się silnika zamknąć zawór zbiornika paliwa.
- Jeżeli zatrzymujemy silnik i przewidujemy dłuższą przerwę w pracy opryskiwacza należy wykonać następujące czynności:
- ustawić dźwignię sterowniczą /przepustnicę/ w położeniu 1/3 jej pełnego wychylenia;
 - zamknąć zawór zbiornika paliwa celem wypalenia resztki paliwa z gaźnika;
 - po zatrzymaniu się silnika i ostygnięciu spuścić resztki paliwa ze zbiornika; zdjąć wężyk paliwa z króćca zaworu zbiornika i spuścić paliwo do czystego naczynia.

4. Obsługa opryskiwacza

4.1. Przygotowanie aparatu do pracy

Przed przystąpieniem do oprysków należy:

- stosownie do wymagań agrotechnicznych ustalić wielkość rozpylacza w lancy opryskowej. Przy doborze rozpylacza należy korzystać z zaleceń podanych w rozdziale V;
- zawór odcinający wypływ cieczy z lancy opryskowej powinien być zamknięty;
- ustawić śrubę regulacyjną zaworu regulacji ciśnienia /rys. 3/ w położeniu na "przelew"; śruba regulacyjna, która jest równocześnie dźwignią krzywkową powinna być w położeniu poziomym;
- napełnić zbiornik opryskiwacza cieczą roboczą; zbiornik napełniać wlewając ciecz przez sito osadzone we wlewie opryskiwacza;
- sprawdzić poziom oleju w pompie i w razie potrzeby uzupełnić;
- sprawdzić ciśnienie powietrza w powietrzniku; ciśnienie powietrza w powietrzniku powinno utrzymywać się między 0,4 a 0,6 MPa /ok. 4,0 a 6,0 kg/cm²/;
- uzupełnić paliwo w zbiorniku silnika.

4.2. Opryskiwanie

W przygotowanym do opryskiwania aparacie, po napełnieniu zbiornika cieczą i uruchomieniu silnika, należy ustawić ciśnienie zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi.

Cisnienie cieczy tłoczonej reguluje się przez pokręcanie śruby regulacyjnej zaworu regulacji ciśnienia /rys. 3/. Kręcenie pokrętką zgodnie ze strzałką /+/ powoduje zwiększanie, a w kierunku /-/ obniżanie ciśnienia cieczy tłoczonej. W czasie regulacji ciśnienia wałek pompy powinien obracać się z prędkością 10,8 obr/s /ok. 650 obr/min/.

Cisnienie cieczy roboczej jest wskazywane przez ciśnieniomierz wmontowany w zawór regulacji ciśnienia z boku pompy. Dla ułatwienia odczytu ciśnieniomierz jest osadzony obrotowo, co umożliwia ustawienie go w najbardziej widocznym położeniu. Do natychmiastowego obniżania ciśnienia cieczy tłoczonej służy śruba regulacyjna /rys. 3/, która jest jednocześnie dźwignią krzywkową. Ustawienie dźwigni w pozycji poziomej powoduje odcięcie cieczy od odbiorników i przepływ cieczy przelewem z powrotem do zbiornika.

Opryskiwanie rozpoczyna się z chwilą przyciśnięcia dźwigni do rękojeści lancy. Wypływ cieczy trwa tak długo, jak długo utrzymywany jest nacisk dłoni na dźwignię. Przy dłuższych opryskach dźwignię można zablokować w położeniu zapewniającym ciągły wypływ cieczy z lancy, przesuwając ją kciukiem w tył, aby przednia część dźwigni zaskoczyła za występ w rękojeści, przy jednoczesnym nacisku jej dłonią.

Aby przerwać opryskiwanie należy przycisnąć dźwignię do rękojeści i przesunąć z powrotem do przodu.

Rozpylacz regulowany w jaki jest wyposażona lanca, umożliwia przez pokręcanie na płynną regulację wielkości stożka rozpylonej cieczy z krótkiego i szerokiego na długi i wąski, a tym samym na zwiększanie lub zmniejszanie skutecznego zasięgu strumienia rozpylanej cieczy.

Końcówki szczelinowe znajdujące się w wyposażeniu specjalnym opryskiwacza dają oprysk w formie płaskiego wachlarza.

Wyposażenie specjalne opryskiwacza /tablica 6/ stwarza możliwości zwiększenia wydajności pracy oraz rozszerzenia zakresu zastosowania.

5. Czyszczenie i przechowywanie opryskiwacza

Po zakończonej pracy należy resztki cieczy spuścić ze zbiornika /odłączając wężyk ssawny od pompy/ i przepłukać cały układ przewodzenia cieczy czystą wodą oraz przeczyścić filtry.

Przepłukanie układu cieczowego opryskiwacza polega na zassaniu czystej wody przez pompę i utrzymywaniu jej w ruchu aż do całkowitego wypryskania wody lancą opryskową. Przy temperaturze ok. 0°C należy dokonać drugiego mycia wprowadzając do pompy przez zassanie mieszaniny wody i płynu przeciw zamarzaniu.

Jeżeli opryskiwacz nie będzie wykorzystywany przez dłuższy okres czasu należy go całkowicie opróżnić z cieczy i zdjąć korki zaworowe w pompie /rys. 3/.

Należy dbać, aby wentylator oraz żeberka głowicy i cylindra silnika były zawsze czyste, a w zbiorniku paliwa w czasie dłuższych przestojów aparatu nie było paliwa.

Opryskiwacz powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie niższej -5°C, ustawiony na kołach tak, aby nie spoczywał na kołach.

Z powietrznika pompy należy spuścić całkowicie powietrze, a w ogumieniu kół opryskiwacza obniżyć ciśnienie.

Należy także zakonserwować silnik przez wlanie niewielkiej ilości oleju Mixol do cylindra przez otwór w głowicy po wykręceniu świecy zapłonowej. Po wlewniu oleju należy kilkakrotnie obrócić wałkiem silnika w celu rozprowadzenia go po ściankach cylindra.

III. OBSŁUGA TECHNICZNA

1. Codzienne czynności obsługowe

Do czynności, które należy wykonywać codziennie należy:

- zewnętrzne oczyszczenie opryskiwacza zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale II. 5;
- przeczyścić filtry w układzie cieczowym opryskiwacza /filtr ssawny oraz filtr w lancy opryskowej i w mieszadle/;
- usunąć zauważone podczas pracy niedomagania opryskiwacza.

Powyższe czynności zaleca się wykonywać każdorazowo po zakończeniu pracy.

2. Obsługa okresowa

2.1. Smarowanie

Do podstawowych obowiązków obsługi należy przestrzeganie okresów smarowania oraz stosowania odpowiednich smarów /olejów/. Przed wymianą smaru lub oleju punkty smarowania należy starannie oczyścić z wszystkich zanieczyszczeń.

Bezwzględnie należy przestrzegać aby wszelkiego rodzaju niedobory oleju /smaru/ uzupełniać tylko tym samym rodzajem oleju. Punkty smarowania, częstotliwość wymiany oraz rodzaj smaru /oleju/ podano w tablicy 1.

Tablica 1

Punkty smarowania i rodzaje smarów

| Lp. | Nazwa punktu smarowania | Częstotliwość wymiany smaru /oleju/ | Sposób smarowania | Rodzaj smaru | Ilość smaru |
|-----|--------------------------|--|--|---|--|
| 1 | Pompa przeponowa | Raz w roku przed sezonem agrotechnicznym | Wlewać przez zbiornik oleju | Olej ROL ARM/ 65-V /SAE 20/ lub olej maszynowy 40 | Poziom oleju powinien sięgać 10 mm powyżej górnej krawędzi kolanka zbiornika oleju |
| 2 | Koła jezdne opryskiwacza | Raz w roku przed sezonem agrotechnicznym | Po zdjęciu kół nasmarować czopy łożysk | ŁT-42 | ok. 0,2 N /ok. 0,02 kG/ |

Sposób wymiany oleju

- wymontować agregat pompowo-silnikowy z opryskiwacza;
 - spuścić resztkę paliwa ze zbiornika paliwa;
 - zdjąć pokrywkę gumową ze zbiornika oleju /rys. 3/;
 - wylać olej z pompy przez zbiornik oleju.
- Dla ułatwienia wyciekania oleju należy ręką obracać wałek pompy /silnika/;
- po wylaniu oleju należy przepłukać wnętrze pompy naftą lub olejem, którym będzie zalana pompa;
 - wlewać olej przez zbiornik oleju obracając jednocześnie ręką wałek pompy.
- Obracać wałkiem pompy tak długo, aż ustanie uchodzenie pęcherzyków powietrza z oleju;
- zamknąć pokrywkę gumową zbiornik oleju.

2.2. Okresowe czynności obsługowe

W celu niezawodnej pracy opryskiwacza należy raz w roku, najlepiej przed sezonem agrotechnicznym, wymienić membrany tłoka w pompie i w powietrzniku pompy, sprawdzić stan techniczny zaworków ssących i tłoczących, a w razie zużycia lub pęknięcia sprężynki wymienić na nowe. Należy także co 500 godzin pracy silnika oczyścić elektrody świecy szczotką drucianą, a w razie stwierdzenia uszkodzenia wymienić na nową oraz oczyścić w gaźniku silnika filtr powietrza i filtr paliwa.

Należy dbać, aby żeberka głowicy i cylindra oraz wentylator silnika były czyste, a styki przewodów elektrycznych nie skorodowane.

3. Usuwanie niesprawności

Sumienna obsługa techniczna oraz właściwe eksploataowanie i przechowywanie zapewniają sprawność maszyny, jej trwałość i niezawodność. Wczesne rozpoznanie i usunięcie drobnych usterek lub nieprawidłowości w działaniu zmniejsza koszt remontów oraz zapobiega nieplanowanym przestojom.

W razie nieprawidłowej pracy aparatu przy ustalaniu przyczyny niesprawności należy posługiwać się tablicą 2.

Tablica 2

Przykłady ewentualnych przyczyn niedomagań opryskiwacza i sposoby ich usuwania

| Lp. | Objawy niedomagania | Rodzaj niedomagania | Przyczyna niedomagania | Sposób usuwania niesprawności |
|-----|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Trudności w rozruchu silnika | Paliwo nie dopływa do gaźnika | Brak paliwa | Napełnić zbiornik paliwa - paliwem |
| | | | Zamknięty dopływ paliwa do gaźnika | Otworzyć zawór zbiornika paliwa |
| | | | Zatkany przewód dopływu paliwa lub otwór odpowietrzający w korcu zbiornika paliwa | Przeczyścić |

| -1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|--|---|
| | | | Zanieczyszczony filtr paliwa w ga- ziku | Wymyć filtr paliwa |
| | | Silnik otrzymuje zbyt ubogą mie- szankę | W czasie rozruchu /zimnego silnika/ nie jest przysto- nięty wlot powie- trza | Ustawić dźwignię zaworu powietrza w położenie "C" |
| | | | Zanieczyszczona dysza paliwa | Wykręcić i prze- dmuchać dyszę |
| | | | Złe wyregulowane obroty biegu jałowego | Wyregulować układ |
| | | | Pływak gaźnika zacina się /w gór- nym położeniu/ | Oczyścić komorę pływaka |
| | | | Silnik otrzymuje "fałszywe" powie- trze | Wykryć i usunąć nieszczelność w układzie zasila- nia silnika |
| | | Silnik otrzymuje zbyt bogatą mie- szankę | Silnik "przessany" zbyt duża ilość pa- liwa w cylindrze | Przedmuchać silnik |
| | | | Pływak gaźnika za- cina się /w dolnym położeniu/ | Oczyścić komorę pływaka |
| | | | Iglica pływaka nie zamyka dopływu | Iglicę dotrzeć lub wymienić na nową |
| | | Świeca nie daje iskry chociaż na końcu przewodu jest iskra | Zanieczyszczona elektrody świecy | Wykręcić świecę i oczyścić ele- ktrody |
| | | | Zbyt duży lub zbyt mały odstęp pomię- dzy elektrodami świecy | Dać właściwy od- stęp pomiędzy ele- ktrodami świecy |
| | | | Izolacja świecy uszkodzona | Świecę wymienić na nową |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---------------------------------------|---|---|
| | | | Świeca ma zbyt niską wartość ciepł- ną | Wymienić na świe- cę o wartości cieplnej W175T ₁ w skali Boscha |
| | | Brak iskry na koń- cu przewodu | Zanieczyszczona lub rozłączone sty- ki przewodów ele- ktrycznych | Sprawdzić wszyst- kie połączenia elektryczne |
| | | | Wadliwie ustawione styki przerywacza | Ustawić właściwie styki przerywacza |
| | | | Zwarcie w przewo- dach elektrycznych silnika | Wymienić przewód elektryczny |
| 2 | Silnik prze- grzewa się i stuka | Niedomagania układu zapłonowego | Złe ustawiony za- płon | Ustawić właściwie zapłon |
| | | | Elektrody świecy "żarzą" się | Wymienić świecę zapłonową na no- wą |
| | | Niewłaściwe zasilanie silnika | Zbyt uboga lub bogata mieszanka paliwa | Wyregulować gaźnik |
| | | | Niska liczna okta- nowa paliwa | Stosować zalecane paliwo |
| | | Zanieczyszczony silnik | Zatkany wylot spa- lin z silnika | Oczyścić wylot spalin |
| | | | Dużo osadu węgl- owego w głowicy cylindra | Zdjąć głowicę i usunąć nagar |
| | | | Zanieczyszczona uzeźbrowanie cylv- dra i głowicy | Oczyścić uzeźbro- wanie silnika |
| 3 | Silnik nie daje właściwej mocy | Gaźnik nie dzia- ła prawidłowo | Zanieczyszczony gaźnik /dysze pali- wa/ | Przedmuchać dy- szę paliwa, a gaźnik przemyć |
| | | | Zanieczyszczony filtr paliwa | Wymontować i przemyć |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|--|
| | | | Zanieczyszczony filtr powietrza | Przemyć |
| | | Świeca daje niewłaściwą iskrę | patrz pkt. 1 tablicy | patrz pkt. 1 |
| | | Silnik nie spręża mieszankę paliwa | Nieszczelność w układzie doprowadzającym do cylindra mieszankę paliwa | Wykryć miejsce nieszczelności i uszczelnić |
| | | | Nieszczelność na uszczelce głowicy /lub uszczelce świecy zapłonowej/ | Dokręcić śruby głowicy /świecę zapłonową/ lub wymienić na nową uszczelkę |
| | | | Pęknięte lub zapieczone pierścienie tłoka | Oczyszczyć lub wymienić na nowe |
| | | | Zużyta gładź cylindra | Oddać silniki do regeneracji |
| 4 | Pompa Nierównomierna praca pompy | Mocne drgania węża tłocznego | Zbyt małe ciśnienie powietrza w powietrzniku /pęknięta membrana powietrznika/ | Dopompować powietrze do powietrznika/wymienić membranę /powietrznika/ |
| 5 | Za mała wydajność pompy /spada ciśnienie cieczy tłocznej/ | Nieszczelność lub zanieczyszczenie układu ssania pompy | Zanieczyszczony filtr ssawny | Oczyszczyć filtr ssawny |
| | | | Nieszczelny układ hydrauliczny ssania | Wykryć miejsce nieszczelności i uszczelnić |
| | | Zbyt małe obroty silnika napędzającego pompę | Silnik nie daje właściwej mocy | patrz pkt. 3 tablicy |
| 6 | Woda zmieszana z olejem wypływa przez zbiornik oleju | Nieszczelna membrana pompy | Pęknięta membrana pompy | Wymienić pękniętą membranę na nową Pompę zalać czystym olejem |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|---|--------------------------|
| 7 | Lanca opryskowa Ciecz wytryskuje z rozpylacza lancy z przerwami lub strumień cieczy jest niesymetryczny | Zanieczyszczony układ tłoczenia cieczy /zapośredniczony układ cieczy/ | Zanieczyszczone końcówki wytryskowe | Oczyszczyć |
| | | | Zanieczyszczony filtr w lancy opryskowej | Oczyszczyć |
| | | | Za małą ilość cieczy w zbiorniku opryskiwacza | Napełnić zbiornik cieczą |

IV. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Środki chemiczne stosowane do ochrony roślin są szkodliwe dla zdrowia, a niektóre z nich są trujące. W czasie prac przygotowawczych oraz w trakcie oprysków należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

1. Pracownicy przystępujący do pracy opryskiwaczem powinni być dokładnie zapoznani z obsługą opryskiwacza i z zakresu zabiegów ochrony roślin.
2. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie zapoznać się z przepisami załączonymi do środka ochrony roślin, który mamy stosować, oraz sprawdzić stan i szczelność połączeń przewodu paliwowego w opryskiwaczu.
3. Zabiegów ochronnych nie mogą wykonywać kobiety i młodociani.
4. Czynności związane z obsługą opryskiwacza i przygotowaniem cieczy należy wykonywać w odzieży ochronnej, wykonanej z tkaniny pyłoszczelnej, w rękawicach gumowych z nakrytą głową i w ochronnych okularach, a jeżeli zaistnieje potrzeba w masce przeciwpyłowej.
5. Do pracy nie wolno w żadnym przypadku przystępować na czczo.
6. W czasie pracy nie wolno jeść, pić, ani palić tytoniu; spożywać posiłki jak i palić tytoń można po uprzednim wymyciu rąk i twarzy ciepłą wodą z mydłem oraz po wypłukaniu ust.
7. W czasie wykonywania zabiegów, jak i przed i po zakończeniu, nie wolno spożywać napojów alkoholowych.

Tablica 3

Wydatki cieczy z końcówki regulowanej w zależności od ciśnienia pracy i wielkości rozpylacza

| Krążek wytryskowy | Srednica otworu w krążku | Ciśnienie robocze cieczy | | Maksymalny wy- datek cieczy |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | mm | MPa | kG/cm ² x/ | l/min |
| AMT 010 | 1,0 | 0,5 | 5,0 | 1,04 |
| | | 1,0 | 10,0 | 1,57 |
| | | 1,5 | 15,0 | 1,94 |
| | | 2,0 | 20,0 | 2,31 |
| AMT 015 | 1,5 | 0,5 | 5,0 | 1,7 |
| | | 1,0 | 10,0 | 3,26 |
| | | 1,5 | 15,0 | 3,96 |
| | | 2,0 | 20,0 | 4,78 |
| AMT 023 025 | 2,3 2,5 | 0,5 | 5,0 | 3,44 |
| | | 1,0 | 10,0 | 5,36 |
| | | 1,5 | 15,0 | 6,68 |
| | | 2,0 | 20,0 | 8,10 |

x/ Wartość ciśnienia cieczy w kG/cm² podano w przybliżeniu

Tablica 4

Wydatki cieczy z jednego rozpylacza szczelinowego w zależności od ciśnienia pracy i wielkości rozpylacza

| Ciśnienie cieczy | | Rozpylacz szczeli- nowy APG-110 | | Ciśnienie cieczy | | Rozpylacz APG-110 | |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| | | 0 | V | | | 0 | V |
| | | pomarań- czowy | zielony | | | pomarań- czowy | zielony |
| MPa | kG/cm ² x/ | l/min | | MPa | kG/cm ² x/ | l/min | |
| 0,25 | 2,5 | 0,78 | 1,56 | 0,90 | 9,0 | 1,48 | 2,96 |
| 0,30 | 3,0 | 0,86 | 1,71 | 0,95 | 9,5 | 1,52 | 3,04 |
| 0,35 | 3,5 | 0,92 | 1,84 | 1,00 | 10,0 | 1,56 | 3,12 |
| 0,40 | 4,0 | 0,99 | 1,97 | 1,10 | 11,0 | 1,60 | 3,27 |
| 0,45 | 4,5 | 1,05 | 2,10 | 1,20 | 12,0 | 1,71 | 3,42 |
| 0,50 | 5,0 | 1,10 | 2,21 | 1,30 | 13,0 | 1,78 | 3,56 |
| 0,55 | 5,5 | 1,16 | 2,32 | 1,40 | 14,0 | 1,85 | 3,69 |
| 0,60 | 6,0 | 1,21 | 2,42 | 1,50 | 15,0 | 1,91 | 3,82 |
| 0,65 | 6,5 | 1,26 | 2,52 | 1,60 | 16,0 | 1,97 | 3,95 |
| 0,70 | 7,0 | 1,31 | 2,61 | 1,70 | 17,0 | 2,04 | 4,07 |
| 0,75 | 7,5 | 1,35 | 2,70 | 1,80 | 18,0 | 2,09 | 4,19 |
| 0,80 | 8,0 | 1,40 | 2,79 | 1,90 | 19,0 | 2,15 | 4,30 |
| 0,85 | 8,5 | 1,44 | 2,88 | 2,00 | 20,0 | 2,21 | 4,42 |

x/ Wartość ciśnienia cieczy w kG/cm² podano w przybliżeniu

VI. INFORMACJE OGÓLNE

1. Przepisy gwarancyjne

Producent zobowiązuje się ponieść koszty naprawy opryskiwacza jeżeli w czasie trwania gwarancji ujawnią się wady produkcyjne lub powstaną uszkodzenia wynikające z tych wad.

Czas trwania gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu aparatu.

Reklamacja będzie uwzględniona tylko wówczas, gdy stwierdzona zostanie prawidłowa eksploatacja maszyny zgodnie z instrukcją obsługi.

2. Wyposażenie i części zapasowe

Opryskiwacz jest dostarczany w wykonaniu podstawowym łącznie z częściami zapasowymi. Na specjalne zamówienie /za dodatkową opłatą/ producent wyposaża opryskiwacz w dodatkowe części /specjalne/ umożliwiające bardziej wszechstronne wykorzystanie aparatu. Wykaz wyposażenia podstawowego łącznie z częściami zapasowymi podano w tablicy 5, a wykaz wyposażenia specjalnego w tablicy 6.

Sposób montażu wyposażenia specjalnego pokazano na rys. 6.

Tablica 5

Wyposażenie podstawowe i części zapasowe

| Lp. | Nazwa zespołu lub części | Nr rysunku lub normy | Nr części wymiennej | Liczba sztuk na wyrób | |
|-----|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | wyposażenie podstawowe | części zapasowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura przedłużacza | 4030/00-00-009/0 | 4030/00-013/0 | 1 | - |
| 2 | Kolanko pośredniczące | 4022/02-02-000/1 | 4022/02-024/0 | 1 | - |
| 3 | Krążek ceramiczny AMT-010 Albuz | Desmarquest Francja | 4028/03-035/0 | - | 1 |
| 4 | Krążek ceramiczny AMT-015 Albuz | " | 4028/03-036/0 | 1 | 1 |
| 5 | Krążek ceramiczny AMT-023 Albuz | " | 4036/04-009/0 | 1 | - |
| 6 | Pierścień uszczeln. 8,3 x 2,4 | PN-60/M-86961 | | - | 1 |
| 7 | Pierścień uszczeln. 13,3 x 2,4 | " | | - | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---------------|---|---|---|
| 8 | Opaska B18 - 26 | BN-75/1941-07 | | - | 1 |
| 9 | Pierścień uszczelniający 9,3 x 2,4 | PN-60/M-86961 | | 1 | 1 |
| 10 | Wypożenie oraz części zapasowe silni- ka I-50 Minarelli dostarczone przez producenta | | | 1 | |
| 11 | Wypożenie oraz części zapasowe pompy 20 S Bertolini dostarczone przez producenta | | | 1 | |

12.11.1978 4039/03-00-024/1

Wypożenie specjalne

Wypożenie specjalne jest dostarczane na dodatkowe zamówienie.

Tablica 6

Wykaz wypożenia specjalnego

| Lp. | Nazwa zespołu lub części | Nr rys. lub normy | Nr części wymiennej | Liczba sztuk |
|-----|--|--|---|--------------|
| 1 | Rura przedłużacza | 4030/00-00-009/0 | 4030/00-013/0 | 1 |
| 2 | Kolanko pośrednic. | 4022/02-02-000/1 | 4022/02-024/0 | 1 |
| 3 | Wysięgnik nożycowy | 4030/00-04-000/1 | 4030/00-053/1 | 1 |
| 4 | Trójnik kpl. | 4030/00-05-100/1 | 4030/00-055/1 | 1 |
| 5 | Nakrętka | 4022/02-03-001/0 | 4022/02-037/0 | 2 |
| 6 | Pierścień uszczeln. | PN-60/M-86961 | | 2 |
| 7 | Filtr z zaworkiem i siatka 30 Mesch lub filtr z zaworkiem- i siatka Mesch lub filtr końcówki z zaworkiem | Lurmark - Anglia Teejet 4193 A-USA 4027/03-00-600/0 | 4027/03-021/0 4027/03-020/0 4027/03-022/0 | 2 |
| 8 | Krążek ceramiczny AMT-015 Albuz | Desmarquest - Francja | 4028/03-036 | 2 |
| 9 | Rozpylacz szczelinowy Albuz APG-110 "V" | Desmarquest - Francja | 4027/03-019/0 | 2 |
| 10 | Rozpylacz szczelinowy Albuz APG-110 "0" | Desmarquest - Francja | 4027/03-018/0 | 2 |


11. Wzł. do lanoy wyk. II 1-32 m. 4054/00-016/0

11.10.1978 4036/04-00-000

VII. KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

1. Wykaz części zamiennych opryskiwacza PO 54/0

/OSW-100/



Rys. 4. Rysunek montażowy opryskiwacza PO 54/0 /OSW-100/

Tablica 7

Części zamienne opryskiwacza PO 54/0 /OSW-100/
/rys. 4/

| Nr na rysun- ku monta- żowym | Nazwa części | Nr rysunku lub normy | Nr części wymiennej | Liczba sztek w ma- szynie |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wózek | 4054/01-00-000/0 | 4054/01-000/0 | 1 |
| 2 | Agregat pompowo- silnikowy | Bertolini-Minarelli- Włochy | 4054/03-000/0 | 1 |
| 3 | Rama kompl. | 4054/01-01-000/0 | 4054/01-000/0 | 1 |
| 4 | Koło kompl. | 4054/01-02-000/0 | 4054/01-002/0 | 2 |
| 5 | Oś koła kompl. | 4054/01-02-100/0 | 4054/01-003/0 | 2 |
| 6 | Pokrywa | ZSR5-160-13/002 | | 2 |
| 7 | Tuleja łożyska | 4054/01-02-002/0 | 4054/01-005/0 | 4 |
| 8 | Korpus piasty przed- niej | 4054/01-02-003/0 | 4054/01-006/0 | 2 |
| 9 | Zbiornik kompl. | 4054/02-00-000/0 | 4054/02-000/0 | 1 |
| 10 | Zbiornik 100 l | 4054/02-00-001/0 | 4054/02-001/0 | 1 |
| 11 | Kosz ssawny | 4054/02-00-200/0 | 4054/02-002/0 | 1 |
| 12 | Króciec z gwintem | 4022/02-00-010/0 | 4022/02-033/0 | 1 |
| 13 | Króciec | 4054/00-00-401/0 | 4054/00-015/0 | 2 |
| 14 | Króciec przelewowy | 4054/02-00-003/0 | 4054/02-005/0 | 1 |
| 15 | Wąż do mieszadła | 4054/00-00-100/0 | 4054/00-001/0 | 1 |
| 16 | Wtyczka złącza | 4054/00-00-101/0 | 4054/00-002/0 | 1 |
| 17 | Nakrętka pompy | 4054/00-00-102/0 | 4054/00-003/0 | 2 |
| 18 | Amortyzator | 4054/00-00-001/0 | 4054/00-004/0 | 8 |
| 19 | Opaska lewa | 4054/00-00-200/0 | 4054/00-006/0 | 1 |
| 20 | Śruba amortyzatora | 4054/00-00-005/0 | 4054/00-007/0 | 4 |
| 21 | Osłona zbiornika | 4054/00-00-006/0 | 4054/00-008/0 | 1 |
| 22 | Opaska prawa | 4054/00-00-300/0 | 4054/00-009/0 | 1 |
| 23 | Lanca opryskowa | 4054/03-00-000/0 | 4054/03-000/0 | 1 |
| 24 | Rura przedłużacza | 4030/00-00-009/0 | 4030/00-013/0 | 1 |
| 25 | Wąż ssawny | 4054/00-00-600/0 | | 1 |
| 26 | Kolanko | 4054/00-00-601/0 | | 1 |
| 27 | Wąż do lancy | 4054/00-00-400/0 | 4054/00-013/0 | 1 |
| 28 | Zwora ramy | 4054/01-00-100/0 | 4054/00-014/0 | 1 |
| 29 | Nakrętka M22 | 4032/01-00-011/0 | 4032/01-019/0 | 1 |
| 30 | Pokrywa | 4032/01-00-012/0 | 4032/01-027/3 | 1 |
| 31 | Sito wlewowe | 4032/01-00-400/0 | 4032/01-026/0 | 1 |
| 32 | Mieszadło hydraulicz- ne | 4039/02-05-000/1 | 4039/02-017/1 | 1 |
| 33 | Filtr mieszadła | 4039/02-05-100/2 | 4039/02-037/1 | 1 |
| 34 | Mostek | 4039/02-05-200/0 | 4039/02-019/0 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----|
| 28 | Dyfuzor | 4039/02-05-001/0 | 4039/02-020/1 | 1 |
| 29 | Wstawka kierunkowa | 4039/02-05-002/1 | 4039/02-021/0 | 1 |
| 30 | Dysza | 4039/02-05-003/1 | 4039/02-022/0 | 1 |
| 31 | Uszczelka | 4039/02-05-004/0 | 4039/02-023/0 | 1 |
| 32 | Uszczelka | 4039/02-05-005/0 | 4039/02-024/0 | 3 |
| 33 | Wkładka | 4039/02-05-006/1 | 4039/02-034/0 | 1 |
| 34 | Korpus mieszadła | 4039/02-05-007/1 | 4039/02-018/0 | 1 |
| 35 | Zaslepka | 4039/02-05-008/1 | 4039/02-035/0 | 1 |
| 36 | Kołek ustalający | 4039/02-05-009/1 | 4039/02-036/0 | 2 |
| 37 | Przetyczka | 4039/02-05-010/1 | 4039/02-038/0 | 2 |
| 38 | Uchwyt kierownicy | MZ. 28. 13. | | 2 |
| 39 | Wąż do aparatury ochrony roślin | PN-68/C-94164 | | 1 |
| 40 | Wąż do aparatury ochrony roślin | PN-68/C-94164 | | 1 |
| 41 | Wąż do aparatury ochrony roślin | PN-68/C-94164 | | 1 |
| 42 | Wąż do aparatury ochrony roślin | PN-68/C-94164 | | 1 |
| 43 | Płótno 2 x 15 | części te nie wykazano w pompie | | |
| 44 | Złącze 13 | | | |
| 45 | Nakrętka mgtylkowa M26 x 1,5 | | | |
| 46 | Opaska B18 - 26 | BN-75/1941-07 | | 8 |
| 47 | Obroż 1,25 x 19 | PN-76/S-91246 | | 2 |
| 48 | Szprycha ANI- M3 x 208 mm | PN-69/S-46212 | | 72 |
| 49 | Nakrętka szprych NI - M3 | PN-69/S-46212 | | 72 |
| 50 | Opona 2 1/4 - 19 DUET k-23 czarna | PN-74/C-94300/044 | | 2 |
| 51 | Dętka 2 1/4 - 19 Butyl I6P3 | PN-73/C-94300/074 | | 2 |
| 52 | Ochroniacz dętki 22 x 19 | PN-73/C-94300/088 | | 2 |
| 53 | Nakrętka koronowa A-M10-5-1 | PN-74/M-82148 | | 4 |
| 54 | Nakrętka M6-4-III | PN-75/M-82144 | | 4 |
| 55 | Nakrętka M8-4-III | PN-75/M-82144 | | 6 |
| 56 | Nakrętka M10-4-III | PN-75/M-82144 | | 4 |
| 57 | Nakrętka S-M24x1,5 | BN-75/1941-01 | | 1 |

Tablica 8

Części zamienne lancy opryskowej
/rys. 5/

| Nr na rysunku montażowym | Nazwa części | Nr rysunku lub normy | Nr części wymiennej | Liczba sztuk w maszynie |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rękojeść | 4036/04-00-001 | 4036/04-001 | 1 |
| 2 | Dźwignia | 4022/02-00-002/1 | 4022/02-028/0 | 1 |
| 3 | Śruba mocująca | 4054/03-00-001/0 | 4054/03-001/0 | 1 |
| 4 | Grzybek zaworu | 4054/03-00-002/0 | 4054/03-002/0 | 1 |
| 5 | Podkładka | 4022/02-00-006/0 | 4022/02-032/0 | 1 |
| 6 | | | | |
| 7 | Kołek | 4036/04-00-009 | | 1 |
| 8 | Sprężyna | 4036/04-00-008 | 4036/04-008 | 1 |
| 9 | Oś | 4022/02-00-007/0 | 4022/02-030/0 | 1 |
| 10 | Rurka lancy | 4022/02-00-011/0 | 4022/02-034/0 | 1 |
| 11 | Kolanko pośredniczące | 4022/02-02-000/0 | 4022/02-024/0 | 1 |
| 12 | Filtr tłoczny | 4022/02-04-000/0 | | 1 |
| 13 | Rura przedłużacza | 4030/00-00-009/0 | 4030/00-013/0 | 1 |
| 14 | Wkrętka wirowa | 4036/03-01-002/1 | 4036/03-003/1 | 1 |
| 15 | Nakrętka regulowana | 4036/03-01-002/0 | 4036/03-002/1 | 1 |
| 16 | Nakrętka | 4036/06-02-006/1 | 4036/06-030/0 | 1 |
| 17 | Krążek ceramiczny | | | |
| | Albuz AMT 010 | Desmarquest - | 4028/03-035/0 | 1 |
| | Albuz AMT 015 | Francja | 4028/03-036/0 | 1 |
| | Albuz AMT 023 | " | 4036/04-009/0 | 1 |
| 18 | Kołek | 4036/03-01-004/1 | 4036/03-005/1 | 2 |
| 19 | Pierścień uszczelniający 8,3 x 2,4 | PN-60/M-86961 | | 1 |
| 20 | Przepona | 4022/02-00-005/0 | 4022/02-029/0 | 1 |
| 21 | Pierścień uszczelniający 9,3x2,4 | PN-60/M-86961 | | 1 |


Zamawianie części zamiennych. Przy zamawianiu części zamiennych do opryskiwacza, w zamówieniu należy każdorazowo podać:

- nr fabryczny opryskiwacza i rok jego produkcji,
- nazwę i numer katalogowy części zamiennych,
- dokładny adres zamawiającego.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|------------------|---|----|
| 58 | Podkładka okrągła 6,6 oc | PN-67/M-82005 | | 4 |
| 59 | Podkładka okr. 9 | PN-67/M-82005 | | 6 |
| 60 | Podkładka okr. 11 oc. | PN-67/M-82005 | | 16 |
| 61 | Podkładka okr. 18 oc. | PN-67/M-82005 | | 2 |
| 62 | Podkładka okr. 25 oc. | PN-67/M-82005 | | 1 |
| 63 | Podkładka sprężysta Z 6,1 | PN-77/M-82008 | | 4 |
| 64 | Podkładka sprężysta Z 10,2 | PN-77/M-82008 | | 4 |
| 65 | Zawleczka S-Zn-2,5x18 | PN-76/M-82001 | | 4 |
| 66 | Śruba M10x60-4,8-III | PN-74/M-82101 | | 4 |
| 67 | Zawleczka S-Zn-3,2x25 | PN-76/M-82001 | | 2 |
| 68 | Pierścień uszczeln. 13,3 x 2,4 | PN-60/M-86961 | | 7 |
| 69 | Pierścień uszczeln. 25,2 x 3 | PN-60/M-86961 | | 1 |
| 70 | Pierścień uszczeln. 20,2 x 3 | PN-60/M-86961 | | 1 |
| 71 | Pierścień uszczeln. 32,2 x 3 | PN-60/M-86961 | | 1 |
| 72 | Przeciwnakrętka M24 x 1,5 | PN-65/M-73109 | | 1 |
| 73 | Pierścień 16 | BN-75/1941-01 | | 1 |
| 74 | Ciśnieniomierz 0,6-1-11-NP90-M16-8-G-25/407/-II | PN-75/M-42304 | | 1 |
| 75 | Obsada manometru M12x1,5 | 4030/00-01-000/0 | | 1 |
| 76 | Uszczelka | 4054/03-00-003/0 | | 3 |


* Poz. 17 - Osłona zbiornika montowana jest wyłącznie w agregatach pompowo-silnikowych, w których wylot spalin z tłumika skierowany jest w stronę zbiornika opryskiwacza.

2. Wykaz części zamiennych lancy opryskowej



Rys. 5. Rysunek montażowy lancy opryskowej

3. Wykaz części wyposażenia specjalnego



Rys. 6. Rysunek montażowy wyposażenia specjalnego opryskiwacza PO 54/0 /OSW-100/

Tablica 9

Części zamienne wyposażenia specjalnego /rys. 6/

| Nr na rysunku montażowym | Nazwa części | Nr rysunku lub normy | Nr części wymiennej | Liczba sztuk w wyposażeniu |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Rura przedłużacza | 4030/00-00-009/0 | 4030/00-013/0 | 1 |
| 48 | Kolanko pośredniczące kompl. | 4022/02-02-000/1 | 4022/02-024/1 | 1 |
| 60 | Nakrętka | 4022/02-03-001/0 | 4022/02-037/0 | 2 |
| 61 | Wkładka wirowa | 4039/03-00-024/1 | 4039/03-050/1 | 2 |
| 68 | Krążek ceramiczny Albuz AMT 010 | Desmarquest - Francja | 4028/03-035/0 | 2 |
| | Krążek ceramiczny Albuz AMT 015 | " | 4028/03-036/0 | 2 |
| 70 | Rozpylacz szczelin Albuz APG 110 "0" | " | 4027/03-018/0 | 2 |
| | Rozpylacz szczelin Albuz APG 110 "V" | " | 4027/03-019/0 | 2 |
| 72 | Filtr z zaworkiem i siatką 30 Mesh lub filtr z zaworkiem i siatką 24 Mesh lub filtr końcówki z zaworkiem | Lurmark - Anglia | 4027/03-021/0 | 2 |
| | | Teejet 4193A USA | 4027/03-020/0 | |
| 81 | Łącznik przegubu kompl. | 4027/03-00-600/0 | 4027/03-022/0 | |
| 82 | Rurka | 4030/00-04-100/0 | 4030/00-054/0 | 1 |
| 83 | Nakrętka | 4030/00-04-001/0 | 4030/00-055/0 | 2 |
| 85 | Trójnik kompl. | ORZ-6-96 | 4022/11-007/0 | 2 |
| 76 | Pierścień uszczelniający 9,3 x 2,4 | 4030/00-05-100/1 | 4030/00-057/1 | 1 |
| 90 | Śruba dwustronna M5 x 55 Ms | PN-60/M-86961 | | 3 |
| | | PN-60/M-82137 | | 1 |

WEMA Warszawa 1980 - 6000+25 - 137/80-Z/F